

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Maxima M-ICE 15-24-80 výrobce ledu

Pro co nejúčinnější provoz vašeho zařízení si přečtěte uživatelskou příručku. Produkty Maxima jsou vyráběny nejmodernější výrobní technologií. Jsou individuálně kontrolovány a testovány. Všechny jejich technické parametry odpovídají mezinárodním normám.

Stroje na výrobu ledu Maxima lze použít k výrobě kostek ledu. Zařízení je bezpečné, stabilní a snadno se používá. Všechny součásti spotřebiče odpovídají předpisům potravinářského průmyslu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Nesprávné použití může způsobit poškození zařízení a zranění uživatele
- Spotřebič lze používat pouze k tomu, k čemu je určen, tedy k výrobě kostek ledu. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím
- Udržujte zařízení a elektrickou zásuvku mimo dosah vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nesnímejte ochranný kryt ze zařízení.
- Nepokládejte ani neotáčejte zařízení dnem vzhůru, a to ani během přepravy.
- Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřima nebo vlhkýma rukama. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený. Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo byl jakkoli poškozen. V případě potřeby jej nechte zkontrolovat a opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Vlastní oprava zařízení je životu nebezpečná.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a chraňte jej před otevřeným ohněm. Při odpojování vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče.
- Při čištění nebo pokud delší dobu nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel.
- **POZOR!** Když je připojen napájecí kabel, jednotka je vždy pod elektrickým napětím.
- Elektrická síť na místě musí splňovat elektrické požadavky zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ: zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. V případě jakéhokoli poškození okamžitě informujte svého prodejce a zařízení **NEPOUŽÍVEJTE!**

- Odstraňte obalové materiály. **POZOR!** Některé předměty mohou být ostré a způsobit zranění, pokud se jich nedotýkáte opatrně.
- **Umístěte spotřebič na jeho konečné místo a před zapnutím jej nechte 12 hodin stát!** Spotřebič je nutné skladovat v suché místnosti při teplotě nad 10 °C, na pevném povrchu a ve zcela vodorovné poloze (v blízkosti odběru pitné vody o tlaku min. 2-3 bar u M-ICE 24-80).
- **Pokud v místě použití není centrální změkčovač vody, je nutné mezi vodovodní kohoutek a stroj na výrobu ledu nainstalovat ruční [změkčovač vody](#) pro gastronomii.**
- Používání stroje na výrobu ledu bez změkčené vody může způsobit rychlé vápenatění a selhání vnitřních prvků na výrobu ledu.
- **Tyto poruchy jsou považovány za nesprávné použití, na případné opravy se záruka nevztahuje!**
- Otočte zařízení směrem k uživateli pomocí tlačítek „ON / OFF“.
- Ujistěte se, že v blízkosti jednotky nejsou žádné zdroje tepla (jako jsou radiátory nebo tepelné registry).
- Ujistěte se, že je spotřebič vzdálen alespoň 10 cm od jiných předmětů nebo zdí a že ventilačním otvorem nebrání výstupu vzduchu.
- Umístěte spotřebič tak, aby byl napájecí kabel vždy přístupný.
- **První 2-3 kg vyrobeného ledu vyhod'te, nejsou vhodné ke konzumaci!**

POZOR! Pro M-ICE 24 a M-ICE 80!

UJISTĚTE SE, ŽE je posuvný díl na kostky ledu (vyjímatelný plastový rošt) na svém místě a ve správné poloze, tj. zevnitř ven, aby kostka ledu mohla zasunout do nádoby!

**To je třeba při používání dodržet a po vyčištění vrátit skluz do stejné polohy!
Pokud tak neučiníte, dojde k poškození stroje a ztratě záruky!**

NÁVOD K POUŽITÍ pro typ M-ICE 15

- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.
- Zapojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.
- Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou
- Zapněte spotřebič tlačítkem "ON / OFF".
- Šipkami vyberte požadovanou velikost kostky ledu (S-malá, M-střední, L-velká)
- Výroba ledu začíná a trvá tak dlouho, dokud je v nádrži voda a nádrž na led není plná.
- Když je nádrž plná, rozsvítí se kontrolka „ICE FULL“ a výroba se zastaví. Pokud v tuto chvíli odeberete led z nádrže, výroba ledu se automaticky pokračuje.
- **POZOR!** Pokud je nádržka na vodu prázdná, rozsvítí se kontrolka „WATER LOW“ a spotřebič se vypne. V takovém případě zkontrolujte hladinu vody a v případě potřeby naplňte nádrž pitnou vodou.
- **POZOR!** Pokud se spotřebič automaticky vypne, počkejte 3-5 minut před opětovným spuštěním, aby nedošlo k poškození kompresoru.
- Po použití vypněte spotřebič tlačítkem „ON / OFF“.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě, vypusťte nádržku na vodu pomocí vypouštěcího kohoutu a vytřete spotřebič zvenku i zevnitř do sucha.

NÁVOD K POUŽITÍ pro typy M-ICE 24 a M-ICE 80

- Zkontrolujte, zda bylo zařízení správně sestaveno (viz rámeček na předchozí straně!)
- Zapojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.
- Připojte spotřebič k přívodu vody (nutný tlak min. 2-3 bary).
- Zapněte spotřebič tlačítkem "ON / OFF". Červená kontrolka na displeji bude indikovat zahájení výroby ledu. Výrobní proces sestává z příjmu vody, zmrazení, uvolnění kostek ledu, po kterém lze kostky ledu vyjmout ze zásobníku ledu.)
- Výroba ledu začíná a trvá, dokud zásobník ledu nebude plný.
- Když je zásobník plný, rozsvítí se kontrolka „ICE FULL“ a výroba se zastaví. Pokud v tuto chvíli odeberete led ze zásobníku, výroba se automaticky obnoví.
- **POZOR!** Když tlak vody klesne, rozsvítí se kontrolka „WATER LOW“ a spotřebič se vypne. V takovém případě zkontrolujte tlak ve vodovodní síti.
- **POZOR!** Pokud se spotřebič automaticky vypne, počkejte 3-5 minut před opětovným spuštěním, aby nedošlo k poškození kompresoru.
- Po použití vypněte spotřebič tlačítkem „ON / OFF“.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě, vypusťte nádržku na vodu pomocí vypouštěcího kohoutu a vytřete spotřebič zvenku i zevnitř do sucha.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo prováděním jakékoli údržby odpojte spotřebič ze zásuvky.
- **POZOR!** Při čištění nepoužívejte žíravé, rozpouštědlové nebo granulované čisticí prostředky – ty mohou způsobit poškrábání. Ujistěte se, že se do spotřebiče nedostala žádná voda.
- **POZOR!** Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny!
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku čisticího prostředku.

Zařízení utřete do sucha suchým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ: před uložením se ujistěte, že je spotřebič vyčištěný, sviňte napájecí kabel a uložte jej na chladném a suchém místě.

ZÁRUKA: Na zařízení je poskytována záruka 12 měsíců od data nákupu. Záruční podmínky naleznete na záručním listu.

LIKVIDACE VYŘAZENÉHO ZAŘÍZENÍ: Vyřazené stroje musí být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Doporučuje se odevzdat zařízení do recyklačního střediska.