

NÁVOD K POUŽITÍ

MAXIMA DMS Nápojový mixér 09362101 a 09362102

Pro co nejefektivnější používání zařízení si prosím přečtete tento návod k použití.

Produkty Maxima jsou vyráběny nejmodernějšími výrobními technologiemi. Každý kus je individuálně zkontrolovaný a testovaný. Všechny technické parametry odpovídají mezinárodním normám.

Mixéry Maxima slouží k přípravě koktejlů, smoothies a mnoha dalších nápojů! Zařízení je bezpečné, stabilní a snadno použitelné. Všechny součásti zařízení odpovídají potravinářským normám.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesprávné používání může vést k poškození zařízení nebo zranění uživatele.
- Zařízení smí být používáno pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
- **Zařízení smí být používáno pouze k účelům, ke kterým bylo vyrobeno: k mixování nápojů!**
- Držte elektrickou část zařízení a elektrickou zástrčku mimo dosah vody nebo jiných tekutin.
- Zařízení smí být používáno pouze v uzavřeném prostoru.
- Nikdy neodstraňujte ochranný kryt zařízení.
- Nedotýkejte se elektrické zástrčky mokřma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte stav elektrického kabelu. Pokud je kabel poškozený, nechte jej vyměnit v oficiálním servisu.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je jakkoli poškozené. V případě potřeby nechte zařízení zkontrolovat a opravit v oficiálním servisu.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Můžete se dostat do životu nebezpečné situace.
- Ujistěte se, že elektrický kabel se nedotýká ostrých nebo horkých předmětů a držte ho dál od otevřeného ohně. Při odpojení vždy táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Během používání zařízení vždy věnujte pozornost i samotnému zařízení.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v okolí zařízení.
- Při čištění nebo delším nepoužívání vždy odpojte elektrický kabel. Nepřeklánějte zařízení do stran o více než 45°.
- **POZOR!** Při připojeném elektrickém kabelu je zařízení vždy pod napětím.
- Zařízení nikdy netahejte za kabel. Při přenášení držte zařízení oběma rukama za kryt.
- Elektrická síť na místě musí odpovídat elektrickým požadavkům zařízení.

PRVNÍ POUŽITÍ: Zkontrolujte, zda zařízení nebylo během přepravy poškozeno. V případě jakéhokoli poškození okamžitě informujte svého prodejce a nepoužívejte zařízení!

- Odstraňte obalové materiály.
- Ujistěte se, že elektrická síť na pracovišti odpovídá elektrickým parametrům uvedeným na štítku zařízení.
- Umístěte zařízení tak, aby byl elektrický kabel vždy přístupný.
- Před prvním použitím zařízení a jeho příslušenství očistěte měkkým hadříkem navlhčeným vlažnou vodou! Poté nechte zařízení úplně uschnout.

TELEPÍTÉS: Umístěte zařízení na pevný povrch a vyrovnejte ho.

- Ujistěte se, že v blízkosti zařízení se nenachází žádný zdroj tepla (např. topení nebo jiné ohřívací zařízení).
- Ujistěte se, že zařízení je vzdáleno alespoň 10 cm od jakýchkoli předmětů nebo stěn.
- V případě potřeby připojte příslušenství. Ujistěte se, že je správně umístěno, aby

- nedošlo k poškození a byla zajištěna správná funkce zařízení.
- Připojte napájecí kabel do hlavní zásuvky.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Sejměte mixovací pohár z držáku.
- Přidejte ingredience do mixovacího poháru. Nepřepĺňujte pohár (max. 0,7 l), abyste zabránili rozstřikování.
- Vraťte pohár zpět na držák.
- Kvůli vysokorychlostnímu motoru při mixování držte zařízení jednou rukou za vrch.
- Zapněte zařízení přepnutím spínače „ON/OFF“ do polohy „1“.
- V případě potřeby zvýšte rychlost mixování přepnutím spínače do polohy „2“.
- Mixujte ingredience přibližně 5 sekund, nebo podle potřeby déle.
- Vypněte zařízení přepnutím spínače „ON/OFF“ do polohy „0“.
- Po zastavení mixéru můžete sundat pohár a servírovat hotový výrobek.
- Když zařízení nepoužíváte, ujistěte se, že je vypnuté.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte zástrčku ze zásuvky. Zařízení očistěte a osušte měkkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte elektrickou zástrčku!
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou nechte zařízení nejprve vychladnout.
- Údržbu a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní technici.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte zařízení a jeho příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte napájecí konektor a kabel z hlediska poškození.
- Pokud je některý poškozený, zařízení nepoužívejte. Kontaktujte autorizovaný servis.
- **POZOR!** Při čištění nepoužívejte agresivní, rozpouštědlové nebo abrazivní čisticí prostředky – mohou způsobit poškrábání. Ujistěte se, že se do zařízení nedostala voda.
- **POZOR!** Zařízení nikdy nevkłádejte do vody ani do žádné jiné kapaliny!
- Zařízení očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným ve vodě s jemným čisticím prostředkem. Poté zařízení osušte suchým hadříkem.

USKLADNĚNÍ

- Ujistěte se, že zařízení bylo před uskladněním vyčištěno.
- Elektrický kabel srolujte.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

ZÁRUKA

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva.
A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ VYŘAZENÉHO Z PROVOZU

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni.
Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

| Zařzení | MAXIMA nápojový mixér | |
|----------------|--|------------------------------|
| Model | 1 páka | 2 páky |
| Artikl | 09362101 | 09362102 |
| Výkon | 400W | 800W |
| El. napájení | 220-240 V/ 50 Hz | 220-240 V/ 50 Hz |
| Rychlosti | 2 rychlosti: 1000 a 1500 RPM | 2 rychlosti: 1000 a 1500 RPM |
| Objem nádoby | 1 L (max. 0.7 L) | 1 L (max. 0.7 L) |
| Rozměry (mm) | 200x230x497 (š, h, v) | 332x188x483 (š, h, v) |
| Váha | 3.6 kg | 7.9 kg |
| Materiál | Kovový kryt, nerezový míchací hřídél a pohár | |